

Durchstarten mit dem rexfon

A) Anbinden des rexfons an das Kabel-Netzwerk:

- Netzkabel einstecken
- Einstellungen → Netzwerk → Ethernet
Setup unter dem ausgewählten Ethernetknopf betätigen
- *Automatische IP (DHCP) bzw. Statische IP (Feste IP) vergeben*

B) Anbinden des rexfons an das WLAN Netz:

- Einstellungen → Netzwerk → Wireless
Setupknopf betätigen
- Ihr WLAN Netz auswählen und rechts im Menüfenster:
Verschlüsselungsart sowie den Netzwerkschlüssel eingeben
- „Ok“ auswählen und über „zurück“ (oben rechts) ins Hauptmenü zurückkehren. (Änderungen alle mit „JA“ bestätigen)

C) Sind alle Einstellungen erfolgreich übernommen worden, erscheint im Startmenü ganz unten links „registriert als“

Sollte „Registrierung fehlgeschlagen“ angezeigt werden, bzw. andere so müssen die Netzwerkeinstellungen nochmals überprüft werden.

Betrachten sie dafür bitte die detaillierten Anleitungen zur Netzwerkeinrichtung

